

ГИДРОЦИЛИНДРЫ

Гидроцилиндры производства ООО «АДЕШ плюс» применяются в узлах подъема и перемещения буровых установок.

Основные параметры гидроцилиндров

Функциональность	Наименование показателя	Значение показателя
Перемещение буровой установки	Рабочее давление, МПа	25
	Пробное давление, МПа	37,5
	Тянущее усилие, кН	343,6
	Толкающее усилие, кН	502,7
	Давление страгивания, МПа	0,25
	Рабочее давление, МПа	25
	Пробное давление, МПа	30
	Толкающее усилие, кН	200
	Диаметр цилиндра, мм	125
	Ход поршня, мм	600
Усилие каната с учетом КПД=0,92, кН (тс)	90(9)	
Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см)	10(100)	
Подъем буровой установки	Рабочее давление, МПа	11,7
	Пробное давление, МПа	14,7
	Толкающее усилие, кН	18
	Рабочее давление, МПа	25
	Пробное давление, МПа	30
	Толкающее усилие	
	1 ступени, т	176
	2 ступени, т	122
	3 ступени, т	78
	Тянущее усилие 3 ступени, т	41

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
 Астрахань +7 (8512) 99-46-80
 Барнаул +7 (3852) 37-96-76
 Белгород +7 (4722) 20-58-80
 Брянск +7 (4832) 32-17-25
 Владивосток +7 (4232) 49-26-85
 Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Казань +7 (843) 207-19-05
 Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
 Киров +7 (8332) 20-58-70
 Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Курск +7 (4712) 23-80-45
 Липецк +7 (4742) 20-01-75
 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Мурманск +7 (8152) 65-52-70
 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Орел +7 (4862) 22-23-86
 Оренбург +7 (3532) 48-64-35
 Пенза +7 (8412) 23-52-98
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
 Рязань +7 (4912) 77-61-95
 Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
 Сургут +7 (3462) 77-96-35
 Тверь +7 (4822) 39-50-56
 Томск +7 (3822) 48-95-05
 Тула +7 (4872) 44-05-30
 Тюмень +7 (3452) 56-94-75
 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
 Уфа +7 (347) 258-82-65
 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
 Челябинск +7 (351) 277-89-65
 Ярославль +7 (4852) 67-02-35